Le Guide de l'utilisateur

Monarch[®] 9403[™] Printer



TC9403OHF Rev. AA 4/99 ©1997 Monarch Marking Systems, Inc. Tous droits réservés.

Tous nos produits et programmes sont accompagnés d'une garantie en bonne et due forme, la seule et unique garantie proposée au client. Monarch se réserve le droit, à n'importe quel moment et sans aucun préavis, d'apporter des modifications à ses produits et à ses programmes ou de limiter leur disponibilité. Malgré les efforts consentis pour inclure dans ce manuel des informations complètes et précises, Monarch décline toute responsabilité en cas d'oublis ou d'imprécisions éventuelles. Toute mise à jour sera incluse dans une édition ultérieure de ce manuel.

©1997, Monarch Marking Systems, Inc. Tous droits réservés. Cette publication ne peut en aucun cas être reproduite, transmise ou stockée sur quelque support que ce soit, ni traduite dans une autre langue, quels que soient le moyen ou la forme utilisés, sans obtenir l'autorisation préalable de Monarch Marking Systems, Inc.

AVERTISSEMENT

Ce matériel a été testé et s'est avéré conforme aux restrictions frappant les appareils numériques de la classe A en vertu de la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions visent à offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Ce matériel produit, utilise et peut irradier de l'énergie en radiofréquence ; il peut même entraîner des interférences nuisibles au niveau des communications radiophoniques s'il n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions. Toute utilisation de ce matériel à titre privé risque d'entraîner des interférences nuisibles au quel cas l'utilisateur devra remédier au problème à ses propres fins.

AVERTISSEMENT DU MINISTERE CANADIEN DES COMMUNICATIONS

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le Réglement sur le brouillage radioélectrique édicte par le ministère des Communications du Canada.

Marques

Monarch est une marque déposée de Monarch Marking Systems, Inc. Paxar est une marque de Paxar Corporation. 9403, 9800, 9820 et 9830 sont des marque de Monarch Marking Systems, Inc.

Monarch Marking Systems P.O. Box 608 Dayton, Ohio 45401 GOMARO s.a. - Monarch Marking Systems - Suisse CH-1123 Aclens - Tel: 021 869 97 70 http://www.gomaro.ch

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacture's Name	:	Monarch Marking Systems, Inc.
Manufacture's Address	:	170 Monarch Lane, at I75 and SR725 Miamisburg, Ohio 45342 U.S.A.

Declares that the product :

Product Name : Table Top Thermal Printer

Model Number: M9403

Conforms to the following Product Specifications :

Safety:	EN60950:92 AM1 / AM2 / AM3
EMC:	C.I.S.P.R. 22, EN 55022 Class B / 1985 FCC Part 15, Subpart B, Class A and Class B
EMI :	EN 50082-1 Generic Immunity Standard / Jan. 1992 IEC 801-2 ESD 6KV Contact, 8KV Air Discharge IEC 801-3 Radiated Electromagnetic, 3V/m IEC 801-4 Electrical Fast Transient / Burst EN 60555-2, EN 60555-3 Line Harmonics

Ergonomics: NA

Supplementary Information :

Filtz

Miamisburg, Ohio Location February 28, 1997 Date

Signature

TABLE DES MATIÈTRES

MISE EN ROUTE
Fonctions standard
Public ciblé
Commande des manuels du programmeur 1-2
Déballage de l'imprimante 1-2
A propos du logiciel Monarch quick-set
Branchement du cordon d'alimentation 1-3
Etablissement des communications 1-4
Connexion du câble de communication
Paramètres par défaut du port série
A propos de ce manuel
Diagrammes de menu 1-5
Utilisation du pavé numérique 1-6
Touches de commande 1-6
Démarrage
Sélection d'une fonction
Quitter une option 1-9
Configuration de l'imprimante 1-9
INSTALLATION DES CONSOMMABLES
Diagramme d'installation des consommables 2-2
Installation des consommables 2-3
Impression d'une étiquette de test 2-5
INSTALLATION DU RUBAN
Installation du ruban

DEFINIT	ION DES OPTIONS DE CONSOMMABLES 4-1
	Ribbon (Ruban) 4-2 Separators (Séparateurs de lots) 4-3 Print Position (Position d'impression) 4-4 Supply Position (Paramètres d'entrée et de sortie)4-6 4-4
	Margin Position (Position de la marge)
PARAME	TRES DE COMMUNICATION 5-1
	Baud Rate (Débit en bauds)5-3Word Length (Longueur des mots)5-3Stop Bits (Bits d'arrêt)5-4Parity (Parité)5-5Flow Control (Contrôle de flux)5-6Reset (Réinitialiser aux valeurs par défaut)5-7
DEFINIT	ION DU CONTRASTE
PARAMÉ	ÉTRAGE DES VALEURS PAR DÉFAUT
	Monetary Sign (Signe monétaire)7-4Secondary Sign (Signe secondaire)7-5Decimal Places (Emplacements des décimaux)7-6Slashed Zero (Zéro barré)7-7Power-Up Mode (Mode de mise sous tension)7-9Prompt Set (Messages d'invite)7-10
IMPRES	SION
	Interruption d'un lot8-2Redémarrage d'un lot8-3Annulation d'un lot mis en pause8-4Répétition d'un lot8-7

Impression hors ligne 8-7
Utilisation des touches de saisie de données
Saisie de nombres 8-8
Saisie de lettres 8-9
Saisie de symboles 8-11
Utilisation du code à barres 128 8-11
A propos de la touche 8-12
Saisie et modification de données
Types de saisie de données
Saisie d'un lot
Utilisation des formats standard
ENTRETIEN
Nettoyage de la tête d'impression et du cylindre
DIAGNOSTICS
Mot de passe programmé à l'usine
Vérification de la version du logiciel 10-2
Impression d'un motif de test 10-3
Impression d'une étiquette de test 10-4
Vérification de la qualité de la marque du détecteur
Utilisation des Mots de Passe 10-6
Metez en état les Mots de Passe (pour l'Administrateur de Système)10-6
Service Diagnostics 10-7
Services d'assistance technique 10-7
DÉPANNAGE
Démarrage et impression
Erreurs de données 11-3
Défauts de communication
Erreur de formatage 11-12
Erreurs machine
Incidents permanents de l'imprimante 11-17

SPECIFICATIONS A-1
Imprimante A-1
Consommables A-2
JEUX DE CARACTÈRES B-1
Jeux de caractères
Lettres majuscules B-3
Lettres minuscules B-4
Symboles monétaires B-5
Ponctuation et symboles B-6
Codes internationauxs B-7
Codes fonctionnels de code 128
UTILISATION DU LOGICIEL.
Configuration de l'imprimante C-2
Utilisation de la version DOS C-3
Création d'un format C-3
Conversion d'une police C-5
Saisie de données C-7
Téléchargement des paquets C-8
Utilisation de la version DOS C-9
Est-il possible d'imprimer des logos et d'autres types d'images? C-9
Existe-t-il d'autres logiciels? C-10

MISE EN ROUTE

L'imprimante Monarch[®] 9403[™] vous permet d'imprimer du texte, des graphiques et des codes à barres sur des étiquettes imprimées par transfert thermique (ruban) ou par impression thermique directe. L'imprimante 9403 imprime en continu (sur une bande).

Le présent chapitre vous expliquera comment :

- commander de la documentation optionnelle ;
- déballer votre imprimante ;
- brancher le cordon d'alimentation ;
- connecter le câble de communication ;
- utiliser le panneau de commandes.

Fonctions standard

Les fonctions suivantes sont standard sur l'imprimante 9403 :

- tête d'impression 203 points par pouce (ppp)
- image d'impression 5,06 cm par 15,18 cm
- pavé numérique à 21 touches
- vitesse d'impression maximum de 5,06 cm par seconde
- débit allant jusqu'à 19200 bauds

Public ciblé

Le *Guide de l'utilisateur* est destiné aux personnes chargées de l'impression et de l'application des étiquettes.

Commande des manuels du programmeur

Il est possible de télécharger à partir de notre site Internet le Manuel de référence des paquets qui indique comment créer des paquets de format et de traitement par lots pour l'impression d'étiquettes, comment configurer l'imprimante en ligne, diagnostiquer les messages d'erreur de l'imprimante et exécuter d'autres techniques de pointe. Vous pouvez imprimer ce manuel ou commander un exemplaire papier (réf. : **TC9800PM)**.

Déballage de l'imprimante

Vous trouverez en principe dans la boîte l'imprimante 9403 et le cordon d'alimentation. Conservez la boîte et le reste de l'emballage au cas où l'imprimante ait besoin d'être réparée.

A propos du logiciel Monarch quick-set

Le logiciel Monarch quick-set est disponible sur l'internet et est gratuit. Utilisez le logiciel pour configurer les imprimants et créer les formats. Le logiciel LABEL DESIGNER vous permet de designer des formats avec des zone fixe ou variable. Pourtant, l'utilisateur ne peux pas utilisée le logiciel pour entrer des données. Appelez le service à la clientèle pour de plus informations.

Branchement du cordon d'alimentation

Pour brancher le cordon d'alimentation :

ATTENTION

L'imprimante doit être hors tension pendant que vous branchez les câbles.



Le port lecteur n'est pas active.

- 1. Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil et branchez ensuite l'autre extrémité sur une prise de courant mise à la terre.
- Allumez l'imprimante. Lorsque l'interrupteur principal est en position (1), l'imprimante est sous tension, lorsqu'il est sur (O), l'appareil est éteint.

Etablissement des communications

L'imprimante acceptera des travaux d'impression «commandes» de l'ordinateur hôte si vous :

- branchez le câble de communication entre l'imprimante et l'ordinateur ;
- configurez les paramètres de communication de l'imprimante afin qu'ils correspondent à ceux de l'ordinateur.

Connexion du câble de communication

Veillez à ce que l'imprimante soit hors tension avant de brancher le câble au port de communication.

Communication en série Câble de 9 à 25 broches (numéro de référence : 110451) Câble de 9 à 9 broches (numéro de référence : 112073)

Connectez le câble de communication dans le port inférieur de l'imprimante et le port approprié de l'ordinateur.

Paramètres par défaut du port série

Si vous communiquez avec l'ordinateur par le port série, veillez à ce que les paramètres de l'imprimante correspondent à ceux de l'ordinateur. Les valeurs par défaut sont les suivantes :

bits

٠	Débit en bauds :	9600
•	Longueur des mots :	trame de données 8
٠	Bit d'arrêt :	1
٠	Parité :	Aucune
•	Contrôle de flux :	DTR

Pour modifier les paramètres de communication de l'imprimante, adressez-vous à l'administrateur de votre système ou consultez le chapitre 5 intitulé *Paramètres de communication.*

A propos de ce manuel

Ce manuel vous explique comment :

- installer les étiquettes et les rubans ;
- configurer et commencer à utiliser l'imprimante ;
- sélectionner les options de menu ;
- saisir les données ;
- imprimer des étiquettes en ligne et hors ligne ;
- procéder à des opérations de maintenance courantes ;

Diagrammes de menu

Chaque chapitre de ce manuel comprend un ou plusieurs diagrammes illustrant la structure des menus de l'imprimante. Par exemple :



- Les cases à bord normal représentent les options de menu.
- Les cases à bord gras représentent les sélections permettant de parvenir aux fonctions.
- Les cases à fond noir représentent les fonctions.

Les cases à fond noir vous indiquent votre emplacement ; les cases définies par un bord vous indiquent le chemin à suivre.

Utilisation du pavé numérique

Vous pouvez contrôler le fonctionnement de l'imprimante et saisir les données hors ligne à l'aide du pavé numérique.



Pavé numérique avec touches de saisie de données

L'imprimante 9403 est dotée d'un pavé numérique de 21 touches pour permettre la saisie de données hors ligne. Ce pavé comprend 5 touches de fonction, 10 touches numériques, 4 touches de symboles, une touche de positionnement de clavier et une touche de correction.

Touches de commande

Pause Interrompt l'impression.

Entre un caractère international pour l'impression lorsque vous saisissez Pause plus un code à trois chiffres. Veuillez vous référer à l'annexe B pour de plus amples informations.

Escape

Ramène l'écran au menu supérieur le plus proche lorsque vous appuyez une fois sur la touche Escape .

Lors de la saisie de données, appuyez sur la touche (m), puis sur la touche (Escape) pour revenir au menu principal.

\triangleright	Affiche l'élément de menu suivant.
<	Affiche l'élément de menu précédent.
Enter	Sélectionne l'élément de menu affiché.

Les touches de saisie de données sont utilisées pour saisir des lots de données. Pour passer des caractères aux nombres, appuyez sur la touche Em.

Démarrage

Lorsque vous mettez l'imprimante sous tension, elle affiche un message de copyright. Vous verrez d'autres messages s'afficher tandis que l'imprimante charge les formats.

Le message suivant dépend de la configuration de votre imprimante.

 Si votre imprimante est configurée pour un mode de mise sous tension en ligne, vous allez voir le message suivant :



• Si votre imprimante est configurée pour un mode de mise sous tension hors ligne, vous allez voir le message suivant :



Sélection d'une fonction

Le menu principal possède plusieurs fonctions (modes de fonctionnement). Elles sont illustrées dans le diagramme ci-dessous.

MAIN MENU



Si l'imprimante affiche **PRINT MODE Ready** lorsque vous la mettez sous tension, appuyez sur la touche Escape pour afficher le menu principal.

Pour afficher les options de menu, appuyez sur les touches fléchées.

Lorsque l'écran affiche une flèche vers la droite,



appuyez sur \triangleright pour afficher d'autres options.

• Lorsque l'écran affiche une flèche vers la gauche,



appuyez sur < pour afficher d'autres options.

 Lorsque l'écran affiche une flèche vers la droite et une autre allant vers la gauche,



appuyez sur < ou sur > pour afficher d'autres options.

 Lorsque vous voyez s'afficher l'option de menu souhaitée, appuyez sur la touche Enter pour la sélectionner.

Quitter une option

Pour quitter une option, appuyez une fois sur la touche Escape. Vous allez vous trouver dans le menu supérieur le plus proche.

Lorsque vous appuyez sur Escape, vous perdez toutes les données saisies depuis la dernière fois où vous avez appuyé sur la touche (Enter).

Configuration de l'imprimante

Avant d'utiliser l'imprimante 9403, vous allez devoir la configurer correctement. Il se peut que vous ayez besoin de vous référer au *Manuel de référence*.

Pour configurer votre imprimante :

- 1. Installez vos étiquettes. Veuillez vous référer au chapitre 2 intitulé *Installation des consommables*.
- 2. Installez votre ruban, si nécessaire. Veuillez vous référer au chapitre 3 intitulé *Installation du ruban*.
- 3. Définissez le type d'étiquette. Veuillez vous référer au chapitre 4 intitulé *Définition des options de consommables*.
- Définissez les options de port imprimante pour les faire correspondre aux valeurs de comunication en ligne de votre ordinateur. Veuillez vous référer au chapitre 5 intitulé *Paramètres de communication*.
- 5. Définissez les valeurs par défaut. Veuillez vous référer au chapitre 7 intitulé *Paramétrage des valeurs par défaut*.

- 6. Téléchargez un modèle d'étiquette avec un code à barres. Veuillez vous référer au *Manuel de référence* ou au chapitre 8 intitulé *Impression*.
- 7. Vérifiez la qualité de l'impression du code à barres avec une vérificatrice ou votre lecteur.
- 8. Si vous ne possédez pas de vérificatrice ou de lecteur, vérifiez le code à barres visuellement. Un code à barres qui est de bonne qualité aura des barres complètes et des espaces clairs. Les petits caractères alphanumériques auront l'air d'être complets. Un code à barres de bonne qualité n'aura peut-être pas l'air d'être d'aussi bonne qualité que le code qui est trop sombre, mais il aura le taux le plus élevé de lecture réussie.



- **9.** Si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, réglez votre contraste d'impression. Veuillez vous référer au chapitre 6 intitulé *Définition du contraste*.
- Téléchargez une autre étiquette. Si le contraste d'impression n'est toujours pas satisfaisant, appelez les services d'assistance technique.

INSTALLATION DES CONSOMMABLES

Le présent chapitre contient toutes les informations sur la manière d'installer les consommables nécessaires à l'impression en continu. L'imprimante 9403 imprime des étiquettes sur une seule bande.

L'imprimante 9403 utilise des étiquettes sur un mandrin standard de 76,2 mm.

Diagramme d'installation des consommables

L'illustration ci-dessous illustre la trajectoire correcte des étiquettes et du ruban.



Faites passer le ruban autour des rouleaux du guide du ruban lors de l'installation.

Installation des consommables

- 1. Retirez le couvercle.
- 2. Tournez le levier de la tête d'impression dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir la tête d'impression.



3. Retirez l'ancien rouleau d'étiquettes.

Si nécessaire, changez le ruban lorsque vous installez de nouvelles étiquettes (veuillez vous référer au chapitre 3 intitulé *Installation du ruban*.)

- 4. Faites glisser le guide des étiquettes sur le dessus du rouleau du guide des étiquettes.
- 5. Retirez le sceau du nouveau rouleau d'étiquettes.
- 6. Retirez la première étiquette du papier de support.

- 7. Placez le rouleau d'étiquettes sur le plateau d'étiquettes de manière à ce que les marques noires dépassent le détecteur.
- 8. Faites passer les étiquettes par le détecteur d'étiquettes et faites-les légèrement dépasser de la tête d'impression.



- Faites glisser le guide le long du rouleau du guide des étiquettes jusqu'à ce qu'il touche le bord de la bande d'étiquettes.
- **10.** Tournez le levier de la tête d'impression dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la tête d'impression.

Impression d'une étiquette de test

Imprimez une étiquette de test pour vérifier que vos consommables sont installées correctement.

1. Mettez l'imprimante sous tension. Vous allez voir s'afficher



2. Appuyez sur la touche Escape). Vous allez voir



3. Appuyez sur la touche > jusqu'à ce que vous voyiez s'afficher



4. Appuyez sur la touche Enter). Vous allez voir



L'imprimante a un mot de passe de Pause), Pause), Pause, Enter).

- 5. Appuyez trois fois sur la touche Pause.
- 6. Appuyez sur la touche Enter.
 - Si vous entrez le mot de passe incorrectement, l'imprimante revient au menu principal.
 - Si vous entrez le mot de passe correctement, vous allez voir



7. Appuyez une fois sur la touche ▷. Puis, appuyez sur la touche Enter. Vous allez voir



8. Appuyez deux fois sur la touche ≥. Puis, appuyez sur la touche Enter. Vous allez voir



9. Appuyez sur la touche Enter et une étiquette de test s'imprime.

MC MODEL: STOCK CNT: ENQ/IMD: ENQ TRL: CONTRAST:	NARC M9403 0000002 05/ /02/ff +000	H MARE SOFTWARE: COM: MPCL: RS232 TRL: CODE PAGE:	V1.0 9600.N.8.1.0 {,"}}~ 0d/0a/ 0
AVG RES:	1172	VOLTAGE :	18.08

Si l'imprimante n'imprime pas correctement, contactez les services d'assistance technique.

INSTALLATION DU RUBAN

Ce chapitre explique comment installer un rouleau de ruban. Il existe deux types d'étiquettes :

Thermiques directes	étiquettes thermiques spécialement traitées et qui n'utilisent pas de ruban pour l'impression.	
Transfert thermique	étiquettes standard qui utilisent un ruban pour l'impression.	

Si vous utilisez des étiquettes thermiques directes, n'installez pas de ruban.

Installation du ruban

- 1. Retirez le couvercle.
- 2. Tournez le levier de la tête d'impression dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir la tête d'impression.



3. Rembobinez les étiquettes sur le rouleau.

Si le ruban de l'imprimante est usé, suivez les étapes de 4 à 6. S'il n'y a pas de ruban, passez directement à l'étape 7. 4. Enlevez le vieux ruban en tirant sur le clip métallique comme le montre l'illustration.



- 5. Enlevez les mandrins du ruban des clips métalliques et jetez-les.
- 6. Replacez les clips métalliques sur la bobine réceptrice et la bobine du ruban.
- 7. Retirez le nouveau ruban de l'emballage.

8. Placez le mandrin du nouveau ruban sur la bobine du ruban comme le montre l'illustration.

La bobine du ruban alimente le ruban dans le sens des aiguilles d'une montre. La bobine réceptrice enroule le ruban dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

9. Guidez le ruban entre la tête d'impression et l'avant de l'imprimante, puis autour des rouleaux comme le montre l'illustration.



- 10. Placez le mandrin récepteur vide sur la bobine réceptrice.
- 11. Appuyez fermement sur les mandrins pour vous assurez qu'ils sont bien en place sur leur base.

12. Tournez manuellement la bobine réceptrice comme illustré jusqu'à ce que le ruban soit tendu. Veillez à ce que le ruban ne soit pas froissé ou qu'il n'y ait pas de bourrage.



- 13. Faites glisser les étiquettes à travers la tête d'impression tout en les faisant légèrement dépasser comme le chapitre 2 intitulé *Installation des consommables* le décrit.
- 14. Faites tourner le levier de la tête d'impression dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la tête d'impression.

3-6 Installation du ruban

4

DEFINITION DES OPTIONS DE CONSOMMABLES

Ce chapitre explique comment définir le ruban, les séparateurs, la position d'impression, la position des étiquettes, de la marge, et le type d'étiquettes.



Il se peut que vous ayez besoin de définir des options de consommables lorsque vous changez ces dernières. Les options sont listées dans le tableau ci-dessous :

Option	Choix	Défaut
Ribbon (Ruban)	Non/Oui	Non
Separators (Séparateurs)	Off	
Print Position (Position d'impression)	-99 à +99	0
Supply Position (Position des étiquettes)	-99 à +99	0
Margin Position (Position de la marge)	-99 à +99	0
Supply Type (Type d'étiquettes)	Marque noire/échenillées	Marque noire

Dans le menu principal, appuyez sur <> or >> jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter). Vous allez voir



3. Appuyez sur Enter). Vous allez voir l'option suivante :



Pour modifier l'une de ces options, suivez les instructions décrites dans ce chapitre. Pour quitter une option sans modifier le paramétrage, appuyez sur Escape.

Ribbon (Ruban)

Vous devez signaler à l'imprimante que vos étiquettes ont besoin d'un ruban. Le paramétrage par défaut pour le ruban est **Non**. Pour le modifier, suivez les étapes de 1 à 3 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur
 ou sur
 \triangleright jusqu'à ce que vous voyiez

2. Appuyez sur Enter pour paramétrer l'option Ruban. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



 Appuyez sur < ou sur > pour afficher d'autres options. Après avoir affiché l'option souhaitée, appuyez sur Enter. Vous allez voir



4. Appuyez sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Si vous avez paramétré l'option ruban à Oui, installez un ruban avant l'impression.

Separators (Séparateurs de lots)

Un séparateur de lots est une étiquette supplémentaire imprimée entre les lots, représentée par un motif à rayures pour faciliter vos recherches.



Séparateur de lots

Le paramètre par défaut des séparateurs de lots est Off. Pour modifier le paramètre, suivez les étapes 1 à 3 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous. La modification de ce paramètre affectera seulement les nouveaux formats envoyés à l'imprimante.

1. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



 Appuyez sur Enter pour paramétrer l'option Séparateurs de lots. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



3. Appuyez sur <> ou sur >> pour afficher l'autre option. Après avoir affiché l'option souhaitée, appuyez sur Enter). Vous allez voir



4. Appuyez sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Print Position (Position d'impression)

Cette fonction détermine là où les données s'impriment verticalement sur l'étiquette. Réglez l'impression si elle est trop proche du bord inférieur ou supérieur de l'étiquette ou si les données s'impriment par dessus la zone pré-imprimée. (Voir l'échantillon MONARCH). La plage est de -**99** à +**99** points et la valeur par défaut est **0**. Un point est 0,0012 cm.



- Si les données sont trop proches du bord inférieur, augmentez le nombre.
- Si les données sont trop proches du bord supérieur, diminuez le nombre.

La modification de ce paramètre affectera seulement les nouveaux formats envoyés à l'imprimante.

Pour modifier le paramètre, suivez les étapes 1 à 3 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



3. Utilisez les touches fléchées pour modifier la position d'impression. Si vous appuyez sur ≥, cela augmente la valeur (l'image se déplace vers le haut); < diminue la valeur (l'image se déplace vers le bas). Appuyez une fois sur la touche fléchée pour changer un chiffre à la fois.

4. Appuyez sur Enter lorsque le nombre désiré apparaît. Vous allez voir



5. Appuyez sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Supply Position (Paramètres d'entrée et de sortie)

Cette fonction détermine la quantité d'étiquettes sortant de la goulotte. Il se peut que vous ayez besoin de régler les étiquettes entrant ou sortant pour permettre

- aux étiquettes d'être retirées.
- aux étiquettes échenillées d'être retirées facilement.

La plage est de -**99** à +**99** points et la valeur par défaut est **0**. Les réglages se font en points (0,0012 cm).

- Augmentez le chiffre pour augmenter la quantité d'étiquettes sortant de la goulotte.
- Diminuez le chiffre pour diminuer la quantité d'étiquettes sortant de la goulotte.

Cette option prend effet dès l'impression de l'étiquette suivante.

Pour modifier le paramètre, suivez les étapes 1 à 3 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.
1. Appuyez sur <> ou sur >> jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



 Utilisez les touches fléchées pour modifier la position des étiquettes. Si vous appuyez sur > cela augmente la valeur (un plus grand nombre d'étiquettes); < diminue la valeur (un nombre plus petit d'étiquettes).

Appuyez une fois sur la touche fléchée pour changer un chiffre à la fois.

4. Appuyez sur Enter lorsque le nombre désiré apparaît. Vous allez voir



5. Appuyez sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Margin Position (Position de la marge)

Cette fonction détermine là où les données s'impriment horizontalement sur l'étiquette. Les réglages se font en points (0,0012 cm), un point étant la mesure la plus petite reconnue par l'imprimants. La plage est de -**99** à +**99**(1,23 cm), et la valeur par défaut est **0**. Impression trop à gauche



- Si les données sont trop proches du bord gauche de l'étiquette, augmentez le nombre.
- Si les données sont trop proches du bord droit de l'étiquette, diminuez le nombre.

La largeur de la zone d'impression dépend de la taille de votre étiquette. La largeur maximum est 5,06 cm. Lorsque vous déplacez l'image vers la gauche ou vers la droite sur l'étiquette, évitez de la déplacer jusqu'à 0,25 cm d'un des deux côtés car c'est la zone de non-impression.

> La modification de ce paramètre affectera seulement les nouveaux formats envoyés à l'imprimante.

Pour modifier le paramètre, suivez les étapes 1 à 3 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :

Enter margin pos [-99/99]: +0

- Utilisez les touches fléchées pour modifier la position de la marge. Si vous appuyez sur >> cela augmente la valeur (l'image se déplace vers la droite de l'étiquette) ; <
 diminue la valeur (l'image se déplace vers la gauche de l'étiquette)
 - Appuyez une fois sur la touche fléchée pour changer un nombre à la fois.
 - Appuyez sur la touche fléchée et maintenez-la enfoncée pour changer rapidement.
- 4. Appuyez sur Enter lorsque le nombre désiré apparaît. Vous allez voir

SUPPLY
$$\leftarrow$$
 Margin Pos \rightarrow

5. Appuyez sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Supply Type (Type d'étiquettes)

Vous pouvez imprimer sur des étiquettes marque noire ou échenillées, mais vous devez signaler à l'imprimante quel type d'étiquettes vous utilisez.

Le paramètre par défaut pour le type d'étiquettes est **marque noire**. Pour modifier le paramètre, suivez les étapes 1 à 3 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur
 ou sur
 \triangleright jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter pour paramétrer l'option type d'étiquettes. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



3. Appuyez sur > pour voir l'option suivante. Après avoir affiché l'option souhaitée, appuyez sur Enter). Vous allez voir



4. Appuyez sur Escape pour retourner au menu de configuration.

PARAMETRES DE COMMUNICATION

5

Ce chapitre vous indique comment définir les paramètres de communication de l'utilisateur. Ces paramètres permettent la liaison nécessaire à l'impression en ligne normale.



Vous devez paramétrer les paramètres de communication afin qu'ils correspondent à ceux de l'ordinateur. Avant de saisir les paramètres de communication, contactez l'administrateur de votre système.

Les paramètres de communication sont listés dans le tableau ci-dessous.

Option	Choix	Défaut
Baud Rate (Débit en bauds)	1200/2400/4800/9600/19200	9600
Word Length (Longueur des mots)	7/8	8
Stop Bits (Bits d'arrêt)	1/2	1
Parity (Parité)	Aucune/Impaire/Paire	Aucune
Flow Control (Contrôle de flux)	Aucun/Xon/Xoff/DTR/CTS	DTR
Reset (Réinit)	Non/Oui	Non

 Dans le menu principal, appuyez sur < or > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter). Vous allez voir



3. Appuyez sur ≥ jusqu'à ce que vous voyiez



4. Appuyez sur Enter. Vous allez voir

PORT SETTINGS User Comm

5. Appuyez sur Enter). Vous allez voir

USER COMM Baud rate →

Pour modifier l'une de ces options, suivez les instructions listées sous le titre approprié. Pour quitter une option sans changer le paramétrage, appuyez sur Escape.

Baud Rate (Débit en bauds)

La valeur par défaut est 9600 bauds. Pour la modifier, suivez les étapes de 1 à 5 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur Enter pour définir le débit en bauds. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



Les options pour le débit en bauds sont les suivantes :

- 1200 2400 4800 9600 19200
- 2. Appuyez sur ≤ ou sur > pour afficher le débit souhaité, puis appuyez sur E. Vous allez voir



3. Appuyez deux fois sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Word Length (Longueur des mots)

La valeur par défaut est une longueur de mot de 8 bits. Pour la modifier, suivez les étapes de 1 à 5 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur
 ou sur
 \triangleright jusqu'à ce que vous voyiez

2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



Les options pour la longueur des mots sont les suivantes :

données de 7 bits données de 8 bits.

3. Appuyez sur < ou sur > pour afficher la longueur de mot souhaitée, puis appuyez sur Enter. Vous allez voir

4. Appuyez deux fois sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Stop Bits (Bits d'arrêt)

La valeur par défaut est un bit d'arrêt. Pour la modifier, suivez les étapes de 1 à 5 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :

Les options pour le nombre de bits d'arrêt sont les suivantes :

- 1 bit d'arrêt
- 2 bits d'arrêt.
- 3. Appuyez sur <> ou sur >> pour afficher le nombre de bits d'arrêt souhaité, puis appuyez sur Enter. Vous allez voir :



4. Appuyez deux fois sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Parity (Parité)

La valeur par défaut est **Aucune**. Pour la modifier, suivez les étapes de 1 à 5 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



Les options pour la parité sont les suivantes :

Aucune Impaire Paire 3. Appuyez sur < ou sur > pour afficher la parité souhaitée, puis appuyez sur Enter. Vous allez voir :



4. Appuyez deux fois sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Flow Control (Contrôle de flux)

La valeur par défaut est **DTR**. Pour la modifier, suivez les étapes de 1 à 5 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :

Les options pour le contrôle de flux sont les suivantes : Aucun XON/XOFF DTR CTS

3. Appuyez sur <> ou sur >> pour afficher le contrôle de flux souhaité, puis appuyez sur Enter.

Vous allez voir :



Le caractère XON est 17. Le caractère XOFF est 19. Contrôle de flux doit être paramétré à DTR pour les ordinateurs personnels IBM et compatibles (à moins que vous ne soyez équipé du logiciel XON/XOFF).

4. Appuyez deux fois sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Reset (Réinitialiser aux valeurs par défaut)

La valeur par défaut est **non**. Pour réinitialiser les paramètres de communications aux valeurs par défaut, suivez les étapes de 1 à 5 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

Appuyez sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter). Vous allez voir



Les options sont Non Oui 3. Appuyez sur <> ou sur >> pour effectuer votre sélection, puis appuyez sur Enter). Vous allez voir



4. Appuyez deux fois sur Escape pour retourner au menu de configuration.

DEFINITION DU CONTRASTE

Ce chapitre explique comment définir le contraste qui contrôle le caractère foncé ou non de votre étiquette. La plage va de -**390** to +**156**, et la valeur par défaut est **0**.



6

Le paramétrage correct du contraste est important car il affecte la lecture de vos codes à barres et la durée de vie de votre tête d'impression. Vous pouvez utiliser une vérificatrice pour vérifier le contraste de vos codes à barres.

 Dans le menu principal, appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



 Appuyez sur Enter). Vous allez vous trouver dans le menu de configuration. Appuyez sur <>>> ou sur >>> jusqu'à ce que vous voyiez



3. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



- Utilisez les touches fléchées pour modifier le contraste. Si vous appuyez sur
 I'impression est plus foncée ;
 rend l'impression plus claire.
 Appuyez une fois sur la touche fléchée pour changer un chiffre à la fois.
- 5. Appuyez sur Enter pour sélectionner la valeur affichée. Vous allez voir



6. Appuyez sur Escape pour retourner au menu principal.

PARAMÉTRAGE DES VALEURS 7 PAR DÉFAUT

Ce chapitre explique comment sélectionner le signe monétaire, le signe secondaire, les emplacements des décimaux, le zéro barré, le mode de mise sous tension et les messages d'invite.



Vous pouvez définir la configuration de votre imprimante pour convenir à vos activités quotidiennes, à l'aide des menus en ligne ou de l'option de configuration en ligne. Pour paramétrer ces options en ligne, veuillez vous référer au *Manuel de référence*. Une fois qu'une option a été sélectionnée dans la configuration en ligne ou le menu de configuration hors ligne, l'option est enregistrée en mémoire et enregistrée une fois que l'imprimante est mise hors tension. Les options de formatage monétaire sont listées dans le tableau ci-dessous.

Option	Choix	Défaut
Monetary Sign (Signe monétaire)	Aucun/U.S.A./R.U./ Japon/Allemagne/ France/Espagne/Italie/ Suède/Finlande/ Autriche/Inde/Russie/ Corée/Thaïlande/Chine/ Ľeuro	U.S.A.
Secondary Sign (Signe secondaire)	Non/Oui	Non
Decimal Places (Emplacements des décimaux)	0/1/2/3	2
Slashed Zero (Zéro barré)	Non/Oui	Non
Power-Up Mode (Mode de mise sous tension)	En ligne/Hors ligne	En ligne
Prompt Set (Messages d'invite)	Anglais/Français/ Allemand/Espagnol	Anglais

Les options de signe monétaire, de signe secondaire et d'emplacements de décimaux sont utilisées conjointement avec l'option **42**. Veuillez vous référer au *Manuel de référence* pour de plus amples informations.

 Dans le menu principal, appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter). Vous allez vous trouver dans le menu de configuration. Appuyez sur > jusqu'à ce que vous voyiez



3. Appuyez sur Enter). Vous allez voir

DEFAULTS Monetary Sign →

Pour modifier l'une de ces valeurs par défaut, suivez les instructions listées sous le titre approprié. Pour quitter une option sans modifier le paramètre, appuyez sur Escape.

Les options de signe monétaire, de signe secondaire et d'emplacements de décimaux sont appliquées lorsqu'un format est téléchargé. La modification des paramètres n'affectera **pas** les lots se trouvant déjà dans l'imprimante.

Monetary Sign (Signe monétaire)

La valeur par défaut est U.S.A. Les signes monétaires disponibles pour 15 pays sont illustrés dans le tableau ci-dessous:

Pays	Monnaie	Description
U.S.A.	\$	dollar
R.U	£	livre
Japon	¥	yen
Allemagne	D M	mark
France	F	franc
Espagne	Р	peseta
Italie	L.	lire
Suède	Kr	couronne
Finlande	мк	markka
Autriche	ÿ	schilling
Inde	Rs	roupie
Russie	P 6	rouble
Corée	₩	won
Thaïlande	B	baht
Chine	¥	yuan
Ľeuro	ŧ	Ľeuro

Vous pouvez aussi sélectionner **Aucun** si vous ne voulez pas de signe monétaire imprimé dans le champ des prix.

1. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



- Appuyez sur < or > jusqu'à ce que le signe monétaire du pays souhaité s'affiche.
- 3. Appuyez sur Enter). Vous allez voir



4. Appuyez sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Secondary Sign (Signe secondaire)

La valeur par défaut est aucun signe secondaire. Si vous sélectionnez U.S.A. comme signe monétaire, vous pouvez imprimer des montants inférieurs à \$1 en utilisant le signe du dollar et un point décimal (\$.30) ou bien en utilisant le signe des cents (30¢).

- Si vous paramétrez l'option du signe secondaire à Non, les prix inférieurs à \$1 seront imprimés comme suit : \$.45
- Si vous paramétrez l'option du signe secondaire à Oui, les prix inférieurs à \$1 seront imprimés comme suit : 45¢

La même option s'applique au signe secondaire approprié pour les signes monétaires autres que U.S.A.

1. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



3. Appuyez sur <> ou sur >> jusqu'à ce que vous voyiez l'option souhaitée. Appuyez ensuite Enter. Vous allez voir



4. Appuyez sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Decimal Places (Emplacements des décimaux)

La valeur par défaut est 2 décimaux. Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour 0, 1, 2 ou 3 décimaux après le point dans le champ du prix. En monnaie U.S, vous pouvez imprimer des prix comme ceci

\$24.00 (2 décimaux)

ou comme cela

\$24 (O décimaux)

1. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



3. Appuyez sur <> ou sur >> jusqu'à ce que vous voyiez l'option souhaitée. Appuyez ensuite Enter. Vous allez voir



4. Appuyez sur Escape pour retourner au menu des valeurs par défaut.

Slashed Zero (Zéro barré)

La valeur par défaut est non. La fonction zéro barré vous permet de sélectionner l'apparence de l'impression du caractère zéro.

Les options pour le zéro barré sont montrées ci-dessous.

Choix Zéro imprimé

Non 0

Oui Ø

1. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



3. Sélectionnez l'option souhaitée. Appuyez ensuite sur Enter. Vous allez voir



4. Appuyez sur Escape pour retourner au menu de configuration.

Les polices standard ou réduites impriment le zéro barré(Ø). Les polices en caractères gras et ROC impriment seulement le zéro (0) standard. La sélection du zéro barré ne prendra pas effet tant que le format n'est pas renvoyé à l'imprimante.

Si vous changez le mode d'impression du zéro, vous devez renvoyer vos formats.

Power-Up Mode (Mode de mise sous tension)

La valeur par défaut est le mode **en ligne**. Le mode de mise sous tension vous permet de décider comment démarrer votre imprimante chaque fois que vous la mettez sous tension.

- Si vous souhaitez que, généralement, votre imprimante soit prête à commencer à imprimer lorsqu'elle est allumée, utilisez le mode de mise sous tension en ligne.
- Si vous souhaitez que, généralement, l'opérateur commence par accomplir une autre tâche, utilisez le mode de mise sous tension hors ligne.

Pour modifier le paramètre, suivez les étapes 1 à 4 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



3. Appuyez sur <> ou sur >> jusqu'à ce que vous voyiez l'option souhaitée. Appuyez ensuite Enter. Vous allez voir



4. Appuyez sur Escape pour retourner au menu des valeurs par défaut.

Prompt Set (Messages d'invite)

La valeur par défaut est **Anglais**. Messages d'invite détermine la langue affichée sur le menu de l'imprimante. Vous pouvez sélectionner Anglais, Français, Allemand ou Espagnol.

Pour modifier le paramètre, suivez les étapes 1 à 4 décrites au début de ce chapitre. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessous.

1. Appuyez sur 🕞 jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir s'afficher le paramètre actuel, par exemple :



3. Appuyez sur <> ou sur >> jusqu'à ce que vous voyiez l'option souhaitée. Appuyez ensuite Enter. Vous allez voir



4. Appuyez sur Escape pour retourner au menu des valeurs par défaut.

Cette option affecte seulement les invites affichées. Elle ne va pas changer les données imprimées par l'imprimante.

IMPRESSION

Ce chapitre explique comment imprimer, interrompre, relancer, annuler et répéter un lot.

Vous pouvez envoyer des données de format, en lots et des donnés graphiques à l'imprimante à partir d'un ordinateur. Lorsque l'imprimante reçoit les données, les lots commencent à s'imprimer automatiquement. Le *Manuel de référence* vous indique comment créer, stocker et télécharger les données nécessaires à l'impression de lots.

Avant d'imprimer, vérifiez que l'imprimante est connectée et prête à recevoir des données. Votre imprimante est prête à recevoir et à imprimer des lots lorsque vous voyez



L'impression commence dès que vous téléchargez les données de format et en lots de l'ordinateur. S'il y a des lots hors ligne dans la file d'attente d'impression, elles s'imprimeront une fois que les lots téléchargés auront été imprimés.



Interruption d'un lot

Vous pouvez interrompre l'impression en appuyant sur Escape. Il se peut que vous souhaitiez interrompre un lot pour procéder à des réglages afin :

- d'installer un ruban ou un lot d'étiquettes différent. Veuillez vous référer au chapitre 2 intitulé *Installation des* consommables ;
- de régler la position des étiquettes ou le contraste à l'aide du menu de configuration. Veuillez vous référer au chapitre 4 intitulé Définition des options de consommables ou au chapitre 6, intitulé Définition du contraste.

Lorsque vous appuyez sur Pause vous allez voir



Vous pouvez

- appuyer sur Enter pour reprendre l'impression ;
- ◆ appuyer sur <> ou sur >> pour afficher les options du menu Pause.



PAUSE MENU

Le diagramme suivant illustre les options du menu Pause.

Redémarrage d'un lot

Vous pouvez réimprimer un lot dès le début (en utilisant la quantité d'origine).

1. Lorsque vous appuyez sur Pause, vous allez voir



2. Appuyez sur 🕞 jusqu'à ce que vous voyiez



3. Appuyez sur Enter). Le lot recommence à s'imprimer dès le début.

Annulation d'un lot mis en pause

Vous pouvez annuler un lot mis en pause, supprimer un format, un graphique ou une police en mémoire, ou bien tous les lots en attente d'impression.



1. Appuyez sur Pause pour interrompre l'impression. Vous allez voir



- Si vous souhaitez seulement annuler le lot mis en pause, sautez l'étape 3.
- Si vous souhaitez annuler tous les lots, sautez l'étape 2.
- Pour seulement annuler le lot mis en pause, appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



Appuyez ensuite sur **Enter**). Le lot est supprimé et l'imprimante imprime tous les lots restants.

3. Pour annuler tous les lots (y compris le lot mis en pause), appuyez sur <> ou sur >> jusqu'à ce que vous voyiez



et appuyez sur Enter). Vous allez voir



- 4. Vous pouvez
 - quitter sans annuler tous les lots. Appuyez sur Escape ou sur > pour afficher Non, puis appuyez sur Enter.
 L'imprimante revient au menu Pause. Appuyez sur < ou sur > pour sélectionner une autre fonction dans le menu Pause ou pour retourner au mode d'impression et imprimer tous les lots.
 - Annuler tous les lots dans la file d'attente d'impression.
 Appuyez sur > pour afficher Oui, puis appuyez sur Enter.
 Vous allez voir



Appuyez sur < ou sur >, puis appuyez sur Enter. Si les mots de passe sont mise en état, vous allez voir



Appuyez Pause Pause Enter touts les formats s'efface. Vous allez voir



Appuyez sur ▷ ou sur <, puis appuyez sur Enter. Si les mots de passe sont mise en état, appuyez Pause Pause Pause Enter pour effacer les graphiques. Vous allez voir



Appuyez sur ≥ ou sur < , puis appuyez sur Enter. Si les mots de passe sont mise en état, appuyez Pause) (Pause) (Pause) Enter pour effacer les polices.

> Si vous sélectionnez **Oui**, ces invites supprimeront **TOUS** les formats, graphiques et/ou polices dans l'imprimante.

Vous allez voir



Appuyez sur > jusqu'à ce que vous voyiez s'afficher "Yes" et appuyer Enter. Si vous entrez "Yes", touts les paquets (formats, graphiques, et/ou clés de contrôle) qui se trouve dans le mémoire de flash (avec la selecion "F" dans le paquet format) s'efface.

Pour rechargez les trois formats standard et/ou les format installer par le technicien de service, éteignez l'imprimant. Attendez cinq secondes et rallumez l'imprimant. Vous allez voir

> PRINT MODE Ready

Répétition d'un lot

Avant de commencer à imprimer un nouveau lot, vous pouvez réimprimer le dernier lot. Le lot peut être le dernier que vous avez entièrement imprimé ou un lot que vous avez annulé après avoir commencé l'impression



MAIN MENU

 Dans le menu principal, appuyez sur > ou sur < jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter . Vous allez voir



Le nombre va augmenter petit à petit jusqu'à ce que tout le lot soit imprimé. Lorsque l'opération est terminée, vous allez voir

> PRINT MODE Ready

Impression hors ligne

Cette section explique comment préparer votre imprimante pour l'impression hors ligne, utiliser les touches de saisie de données et saisir des données. L'impression hors ligne signifie que les données sont saisies en lots avec le pavé numérique et qu'elles sont imprimées en lots. Trois formats standard sont compris avec votre imprimante. Veuillez vous référer à *au Manuel de référence* pour de plus amples informations.

Utilisation des touches de saisie de données



Le pavé numérique comprend des touches de saisie de données. Elles vous permettent de saisir des symboles ou des données alphanumériques hors ligne.

Pavé numérique avec touches de saisie de données

Vous pouvez saisir des chiffres, des lettres et une variété de symboles (y compris les caractères étrangers et de ponctuation). Les caractères étrangers sont disponibles en appuyant sur la touche Peuse et les numéros de codes. Veuillez vous référer à l'annexe B pour de plus amples informations.

Vous pouvez passer du mode caractère au mode numérique à tout moment en appuyant sur la touche MAJ.

Saisie de nombres

Vous devez être en mode numérique pour saisir des nombres. Si un caret apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran de l'imprimante, appuyez sur me pour le faire disparaître. Si aucun caret n'apparaît, vous êtes prêt à saisir des nombres.

Pour saisir des données numériques, appuyez sur la touche alphanumérique qui porte le chiffre souhaité. L'écran affiche le chiffre et le curseur se déplace vers la position suivante du champ. Vous devez suivre la même procédure pour saisir un point(.), une virgule (,), le signe du dollar(\$) ou le signe dièse (#). Vous pouvez passer au mode caractère à tout moment en appuyant sur . Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les modes alternent.

Cet exemple vous montre comment vous pouvez saisir \$23.00.

- 1. Appuyez sur la touche \$. Le symbole \$ apparaît.
- 2. Appuyez sur la touche 2. Le chiffre 2 apparaît.
- 3. Appuyez sur la touche 3. Le chiffre 3 apparaît.
- 4. Appuyez sur la touche . (sous la touche 2). Le symbole . apparaît.
- 5. Appuyez deux fois sur la touche 0. Les chiffres 00 apparaissent
- 6. Appuyez sur Enter lorsque vous avez saisi toutes les données du champ concerné.

Saisie de lettres

Pour saisir des données en caractères, appuyez sur MAJ pour passer au mode caractère. Un caret apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran de l'imprimante comme suit :



Une fois que le mode caractère est actif, appuyez sur la touche alphanumérique qui affiche la lettre souhaitée. La première lettre affectée à la touche apparaît dans le champ. Chaque fois que vous appuyez sur la même touche, la lettre suivante affectée à cette touche apparaît. Jusqu'à six lettres peuvent être affectées à la même touche alphanumérique, trois minuscules et trois majuscules. Lorsque le caractère souhaité apparaît, appuyez sur la flèche de droite pour déplacer le curseur vers la prochaine position du champ. Certains caractères de symboles sont affectés au signe du dollar(\$) et au signe du dièse (#). Les caractères alternent chaque fois que vous appuyez sur la même touche. Ils sont (dans l'ordre d'affectation) :

\$ ¢ # ?@&!_p\^~

Cet exemple vous montre comment vous pouvez saisir le mot **Shirt**.

Certaines polices ne supportent pas les minuscules. Veuillez vous référer à l'annexe B, rubrique intitulée *Jeux de caractères,* pour de plus amples informations.

- 1. Appuyez sur 📾 pour passer au mode caractère.
- 2. Appuyez une fois sur la touche 1. La lettre S apparaît en majuscule.
- **3.** Appuyez sur la flèche droite pour déplacer le curseur vers la position suivante à l'écran.
- 4. Appuyez cinq fois sur la touche 9. La lettre h apparaît en minuscule.
- 5. Appuyez sur la flèche droite pour déplacer le curseur vers la position suivante à l'écran.
- 6. Appuyez six fois sur la touche 9. La lettre i apparaît en minuscule.
- 7. Appuyez sur la flèche droite pour déplacer le curseur vers la position suivante à l'écran.
- 8. Appuyez six fois sur la touche 6. La lettre r apparaît en minuscule.
- **9.** Appuyez sur la flèche droite pour déplacer le curseur vers la position suivante à l'écran.

- **10.** Appuyez cinq fois sur la touche **1.** La lettre **t** apparaît en minuscule.
- 11. Appuyez sur Enter lorsque vous avez saisi toutes les données pour le champ.

Veuillez vous référer à l'annexe B pour de plus amples informations sur la saisie de caractères.

Saisie de symboles

Vous pouvez utiliser des codes de caractère pour saisir des symboles. Veuillez vous référer à l'annexe B pour une liste des symboles avec leur codes de caractère.

Pour saisir un code de caractère

- 1. Appuyez sur Pause.
- Utilisez les touches de saisie de données pour saisir le code de caractère à trois chiffres. Par exemple, tapez 179 pour ¥.
- 3. Appuyez sur Enter.

Utilisation du code à barres 128

Vous pouvez saisir des codes fonctionnels 1 - 4 pour les codes à barres de code 128. Ces codes fonctionnent seulement comme données de code 128. Ils ne s'impriment pas si vous les saisissez comme données autre part. Veuillez vous référer au tableau du code 128 dans l'annexe B pour le code fonctionnel souhaité.

Pour saisir un code fonctionnel

- 1. Appuyez sur Pause.
- 2. Utilisez les touches de saisie de données pour saisir le code fonctionnel souhaité.
- 3. Appuyez sur Enter .

A propos de la touche

Lorsque vous utilisez la touche MAJ sur le clavier de l'imprimante, un caret apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran de l'imprimante. Cela vous indique que vous êtes en mode caractère.

Saisie et modification de données

Lorsque vous avez besoin de saisir des données, l'écran vous montre une invite avec un souligné pour chaque caractère que vous saisissez.

DEPT: JUNIOR _ _ _

Par exemple, cet écran vous montre que vous pouvez saisir jusqu'à trois caractères avant d'appuyer sur Enter). Si vous essayez de saisir plus de trois caractères, l'imprimante n'acceptera pas les données. Votre saisie n'est pas acceptée tant que vous n'avez pas appuyé sur Enter).

Certains champs requièrent spécifiquement des données numériques ou alphabétiques. Si vous essayez de saisir des donnés numériques dans un champ alpha, ou l'inverse, l'imprimante n'acceptera pas les données. Saisissez les données correctes et appuyez sur Enter.

Pour modifier les données

- utilisez < pour revenir en arrière, tapez les nouvelles données par dessus les anciennes données, puis appuyez sur Enter, ou
- appuyez sur effacer toutes les données, resaisissez les données correctes et appuyez sur Enter.
Lorsque vous vous trompez en saisissant des données, l'imprimante affiche un message. Le tableau ci-dessous liste les conditions pouvant causer une erreur et les moyens de les corriger. Parfois, un problème de saisie de données peut être une combinaison de plusieurs de ces conditions.

Problème	Action
Les données que vous avez saisies ne sont pas acceptées.	Veuillez vous référer à votre définition de format pour les caractères acceptables dans ce champ. Certains champs n'acceptent que des lettres, d'autres n'acceptent que des chiffres. Certains champs acceptent uniquement certaines plages spécifiques de lettres ou de chiffres.
Vos données n'ont pas été acceptées ; des blancs sont toujours visibles.	Ce champ requiert des données pour tous les soulignés visibles. Saisissez les données correctes et appuyez sur (Enter).
Vous avez saisi un chiffre de contrôle incorrect	Les données et le chiffre de contrôle doivent être la combinaison correcte. Saisissez les données correctes et appuyez sur Enter.
Vous avez essayé de sauter un champ obligatoire.	Ce champ requiert des données avant de vous permettre de passer au champ suivant. Saisissez les données et appuyez sur Enter.

Types de saisie de données

Les exemples suivants sont des exemples d'invites que vous êtes susceptibles de rencontrer lorsque vous saisissez des données.

Saisie de données générales

Lorsque vous voyez une invite similaire à l'invite ci-dessous, vous pouvez saisir un caractère pour chaque blanc.



Saisie d'un prix

A la saisie de données, l'invite de prix comprend les symboles de prix (à moins que vous n'ayez sélectionné Aucun pour Signe monétaire). Il se peut que votre invite de prix ressemble à celle-ci :

> PRICE: \$0.00

...ou celle-là

PRICE: 0¢

La différence entre ces invites est le symbole utilisé pour l'impression de montants inférieurs à \$1.00. vous pouvez sélectionner le signe des cents pour l'impression de montants inférieurs à \$1.00 à l'aide de la fonction Défauts. La même option est disponible pour d'autres monnaies. Veuillez vous référer au chapitre 7, *Paramétrage des valeurs par défaut.*

Vous pouvez saisir et imprimer : des montants en cents, en dollars et en cents, ou des prix à l'unité. Par exemple : 3¢, 2/59¢, \$.59, 3/\$1.00 ou \$15.98.

Saisie de données de prix 2 pour

Vous pouvez utiliser n'importe quel champ de prix pour un prix du style *Deux pour*. Lorsque vous saisissez des données pour un champ de prix hors ligne (à l'imprimante), utilisez la touche # pour séparer le 2 et la donnée prix dans le prix *2 pour*. Par exemple, pour saisir le prix *Deux pour \$5.00*, saisissez **2#500**. Si vous utilisez l'option de champ 42 pour formater le champ en ligne comme un champ de prix, saisissez la quantité, une barre oblique et le prix. Par exemple, pour saisir le prix *Deux* pour saisir le prix *Deux pour \$5.00*, saisissez **2#500**.

Invites avec caractères fixes

Lorsqu'un champ a des caractères fixes, ils apparaissent comme faisant partie de l'invite de saisie de données. Les données fixes restent les mêmes et s'impriment sur chaque étiquette utilisant le format. Dans l'exemple ci-dessous, les six premiers chiffres sont des caractères fixes.

> UPCA Barcode: 004156 _ _ _ _ _

Le champ imprimé contient à la fois des caractères fixes et les données que vous saisissez.

Saisie d'un lot

La saisie de lot vous permet de saisir les données afin d'imprimer un lot (ou des lots) d'étiquettes. Vous pouvez saisir jusqu'à 3 lots avant d'imprimer.

- 1. Appuyez sur Escape jusqu'à ce que vous voyiez le menu principal.
- 2. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez

$$\begin{array}{c} \text{MAIN MENU} \\ \leftarrow & \text{Batch Entry} \end{array} \rightarrow$$

- 3. Appuyez sur Enter.
- Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez le type de format souhaité, puis appuyez sur Enter. Vous allez voir le dernier format utilisé, par exemple



- 5. Appuyez sur <> ou sur >> jusqu'à ce que vous voyiez le nom de format souhaité, puis appuyez sur Enter.
- 6. Si ce format a été utilisé depuis que l'imprimante a été allumée (et que vous n'avez pas utilisé d'autre format dans l'intervalle), vous allez voir



- Appuyez sur Enter pour garder les anciennes données. Chaque champ apparaît avec les données précédentes. Vous pouvez appuyer sur Enter pour accepter les données ou les changer et appuyer sur Enter.
- Appuyez sur ≥, puis appuyez sur Enter pour effacer les anciennes données. Chaque champ apparaît avec des blancs (soulignés). Vous devez saisir de nouvelles données pour chaque champ.
- 7. Vous allez voir la première invite pour le format. Saisissez les données et appuyez sur Enter pour chaque invite.
- 8. Après avoir saisi les données pour tous les champs, vous allez voir

Quantity:1-9999

9. Tapez le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer dans ce lot et appuyez sur Enter. Vous allez voir



PRINT MODE nnnn of nnnn

Le premier **nnnn** compte les étiquettes au fur et à mesure qu'elles s'impriment ; le second **nnnn** vous indique le nombre d'étiquettes dans le lot.

Lorsque tous les lots sont imprimés, vous allez voir



Utilisation des formats standard

L'imprimante 9403 est dotée de trois formats standard. En voici des exemples avec des échantillons de données. Vous pouvez modifier ces formats en utilisant des données de lots différents.



FMT-2

Pour utiliser les formats standard :

 Dans le menu principal, appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez le type de format souhaité.

Les formats standard sont

- Fmt 196Fmt 297Fmt 398
- 3. Appuyez sur Enter. Suivez les invites pour imprimer le lot d'étiquettes.

Tout autre format que vous téléchargez reste dans la Saisie de lot jusqu'à ce que vous éteigniez l'imprimante. Les formats standard sont enregistrés lorsque vous éteignez l'imprimante ; vous devez cependant resaisir les données en lots.

ENTRETIEN

Ce chapitre explique comment nettoyer la tête d'impression et le cylindre.

IMPORTANT

Ne nettoyez jamais l'imprimante avec des objets pointus car vous risquez de l'endommager. Si vous manquez à cette importante consigne, votre garantie sera automatiquement nulle et non avenue.

Nettoyage de la tête d'impression et du cylindre

La fréquence des nettoyages dépend de l'utilisation que vous faites de votre imprimante.

La tête d'impression et le cylindre doivent être nettoyés :

- lorsque vous observez une accumulation de particules collantes dans la trajectoire du papier;
- tous les jours si votre imprimante est particulièrement sale ou que vous travaillez dans un environnement chaud et humide;
- lorsque vous observez des imperfections comme celles illustrées ci-dessus.



Pour nettoyer l'imprimante :

- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- 2. Débranchez le cordon d'alimentation.



- 3. Retirez le couvercle.
- Tournez le levier de la tête d'impression dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir la tête d'impression.
- 5. Rembobinez les étiquettes sur le rouleau d'étiquettes.
- 6. Retirez le ruban, si un ruban est installé. Veuillez vous référer au chapitre 3, *Installation du ruban.*
- 7. Humectez un coton tige d'alcool isopropylique.
- 8. Frottez le coton tige sur la tête d'impression et retirez toute accumulation éventuelle.



- 9. Nettoyez le cylindre à l'aide d'un chiffon sec ou d'une petite brosse. Cependant, en cas d'accumulation de gomme adhésive sur le cylindre, humectez un coton-tige à l'alcool isopropylique. Passez le coton-tige ou le chiffon sec dessus du cylindre. Veillez à nettoyer toute la surface du cylindre.
- 10. Replacez le rouleau d'étiquettes et le ruban, si nécessaire.
- 11. Tournez le levier de la tête d'impression dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la tête d'impression.
- 12. Allumez l'imprimante.

Si l'impression ne s'est pas améliorée, contactez les services d'assistance technique.

DIAGNOSTICS



Ce chapitre explique comment utiliser de simples fonctions de diagnostics, comme la vérification de la version du logiciel et de la qualité de la marque du détecteur, ou l'impression d'un motif ou d'une étiquette de test. Ces informations seront nécessaires si vous devez contacter les services d'assistance technique.



Mot de passe programmé à l'usine

Vous avez besoin d'un mot de passe pour accéder aux fonctions de diagnostic.

Le mot de passe permanent programmé à l'usine est Pause Pause Pause Enter

Vérification de la version du logiciel

 Dans le menu principal, appuyez sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter). Vous allez voir

ENTER PASSWORD

Tapez votre mot de passe. Appuyez sur Enter.

3. Dans le menu Diagnostics, appuyez sur < or > jusqu'à ce que vous voyiez



4. Appuyez sur Enter). Vous allez voir



- La ligne un liste le numéro du modèle de l'imprimante (M9403) et le numéro de référence de la mémoire morte de l'imprimante.
- La ligne deux est la version du logiciel présent dans l'imprimante.

Impression d'un motif de test

Dans le menu Diagnostics, appuyez sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Vous allez voir

USER DIAG Supply Quantity \rightarrow

3. Appuyez sur ≥ jusqu'à ce que vous voyiez



4. Appuyez sur Enter jusqu'à ce que vous voyiez



5. Appuyez sur Enter. Vous allez voir

Print Quantity [1/999]: +1

 Appuyez sur < ou sur > pour sélectionner la quantité de motifs de test à imprimer. Appuyez sur (Enter).

Le motif de test aura l'apparence suivante :



Impression d'une étiquette de test

Veuillez vous référer à *Impression d'une étiquette de test* dans le chapitre 2 pour de plus amples informations. Si vous devez contacter les services d'assistance technique, imprimez une étiquette de test.

Dans le menu Diagnostics, appuyez sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter et < or > jusqu'à ce que vous voyiez



3. Appuyez sur Enter). Vous allez voir



4. Sélectionnez le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer à l'aide de < ou de >. Appuyez sur Enter.

L'étiquette de test devrait ressembler à ceci :

MONARC	H MARI	KING
MODEL: M9403	SOFTWARE:	V1.0
ENQ/IMD: 05/	MPCL:	1."!}~
ENQ TRL:/02/ff	RS232 TRL:	0d/0a/
CONTRAST: +000	CODE PAGE:	0
AVG RES: 1172	VOLTAGE :	18.08

L'étiquette de test affiche

- le numéro du modèle de l'imprimante,
- le numéro de version du logiciel,
- le nombre de centimètres imprimés jusqu'à aujourd'hui,
- les paramètres des ports COM utilisateur,
- un motif de test.

Ces informations vont aider les services d'assistance technique à diagnostiquer le problème. Veuillez vous référer au *Manuel de référence* pour de plus amples informations sur l'étiquette de test.

Vérification de la qualité de la marque du détecteur

L'imprimante stocke continuellement les 16 étiquettes imprimées le plus récemment. Ce processus vérifie la qualité des marques du détecteur sur les étiquettes.

Imprimez un lot d'étiquettes ou d'étiquettes de test.

Pour vérifier la qualité de la marque du détecteur :

Dans le menu Diagnostics, appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



1. Appuyez sur Enter. Appuyez sur < ou sur > jusqu'à ce que vous voyiez



2. Appuyez sur Enter. Si vous n'avez pas imprimé d'étiquettes, vous allez voir un message disant *Aucune donnée*.

Si vous avez imprimé des étiquettes depuis que vous avez allumé l'imprimante, vous allez voir

Len	Min	Мах	OK	
0290	036	188	Y	

La liste Len est la longueur des étiquettes en points. Les autres informations décrivent la lecture de la marque du détecteur sur les étiquettes.

Appuyez sur > pour voir d'autres lectures. L'imprimante stocke les lectures effectuées sur les 16 dernières étiquettes imprimées.

Utilisation des Mots de Passe

L'addition des Mots de Passe protége l'effacement des formats, des graphiques, la fonte, ou la memoire de flash dans l'imprimante.

Metez en état les Mots de Passe (pour l'Administrateur de Système)

L'Administrateur de Système peut mettre en état les Mots de Passe pour protégé l'effacement des formats, des graphiques, la fonte, ou la memoire de flash dans l'imprimante.

 Dans le menu diagnostique, appuyez sur < ou > jusqu'à ce que vous voyiez s'afficher



2. Appuyez Enter et < ou > jusqu'à ce que vous voyiez afficher



3. Appuyez Enter). Vous allez voir



Le valeur par défaut pour les mots de passe est "non". Vous verez "non" même si les mots de passe sont mise en état.

- 4. Si vous ne voulez pas donner la permission a l'utilisateur a effacer des formats, des graphiques, la fonte, ou la memoire de flash dans l'imprimante, appuyez Enter). Vous retournez au menu diagnostique.
 - OU

Appuyez > jusqu'à ce que vous voyiez "Oiu" et appuyez Enter). Vous avez mise en état les mots de passe. Vous retournez au menu diagnostique.

5. Appuyez Escape deux fois pour retourner le menu prinicpal.

Service Diagnostics

Seul un représentant de Monarch peut avoir accès au menu Service Diagnostics, car il nécessite un mot de passe distinct. Appelez les services d'assistance technique si vous rencontrez un problème.

Services d'assistance technique

Avant d'appeler les services d'assistance technique, imprimez une étiquette de test.

DÉPANNAGE

Ce chapitre vous donne des explications sur les messages d'erreur susceptibles de s'afficher lors de l'utilisation de l'imprimante 9403. L'imprimante peut afficher deux types de messages d'erreur :

- erreurs de données ;
- erreurs de communication.

Certaines erreurs numérotées de 400 à 438 et de 500 à 574 sont des erreurs internes de logiciel

Si vous avez des problèmes pour installer les consommables ou procéder aux opérations de maintenance, veuillez vous référer au chapitre 2, *Installation des consommables* ou au chapitre 9, *Entretien*. Si vous rencontrez un problème insoluble, contactez les services d'assistance technique.

> Pour corriger une erreur, appuyez sur Enter). Si le problème persiste, remettez la mémoire de l'imprimante à zéro en éteignant l'appareil. Attendez cinq secondes et rallumez l'imprimante. Si cela n'a pas résolu le problème, contactez les services d'assistance technique. (en Suisse: GOMARO s.a. - Tel: 021 869 97 70 http://www.gomaro.ch - e-mail: gomaro@bluewin.ch)

Démarrage et impression

Problème	Action
Le message d'erreur apparaît pendant le démarrage.	Eteignez l'imprimante. Attendez cinq secondes puis rallumez l'imprimante. Si le message d'erreur réapparaît contactez les services d'assistance technique.
L'imprimante s'alimente en étiquettes sans imprimer	Eteignez l'imprimante. Vérifiez la trajectoire du papier afin de vérifier que les étiquettes passent par le détecteur d'étiquettes et que les guides touchent le bord supérieur des étiquettes.
	installé.
Les données imprimées deviennent décalées.	Réglez la position d'impression la position de la marge ou la position des étiquettes si nécessaire.
N'imprime pas.	Changez les étiquettes.
	Changez le ruban.
	Envoyez un format corrigé en ligne.
Données imprimées	Changez le ruban.
partiellement.	Envoyez un format corrigé en ligne.
Imprime des traces noires ou des bavures.	Nettoyez la tête d'impression.
	Changez les étiquettes.
	Réinstallez le ruban.
Impression compressée ou déformée.	Nettoyez la tête d'impression et le cylindre.
Impression claire.	Changez les étiquettes.
	Réglez le contraste.
	Réinstallez le ruban.
Impression appuyée.	Nettoyez la tête d'impression.
	Changez les étiquettes.
	Réglez le contraste.
	Réinstallez le ruban.

Problème	Action
Blancs dans l'impression.	Nettoyez la tête d'impression.
	Mauvais type d'étiquettes. Changez les étiquettes.
	Ruban mal installé. Réinstallez le ruban.
	Appelez les services d'assistance technique pour le réglage de l'imprimante.
Le message Vérifier ruban apparaît.	Installez un nouveau ruban.
	Réinstallez le ruban.
Le message A court de papier apparaît.	Changez le rouleau d'étiquettes. Veillez à ce que les consommables soient installées correctement.

Erreurs de données

Les erreurs de 001 à 405 et de 429 à 435 sont des erreurs de données. Elles signifient que des données incorrectes ont été envoyées à l'imprimante qui les ignore. L'administrateur de votre système doit les corriger et les renvoyer à l'imprimante. Veuillez prendre contact avec le service technique de Monarch si le système affiche des messages d'erreur qui ne sont pas repris dans le présent chapitre.

001	Le numéro d'identification du format sera compris entre 1 et 999 .
002	Le nom à l'intérieur des guillemets doit être composé de 1 à 8 caractères.
003	L'action doit être A (ajouter) ou C (supprimer).

- 004 La longueur des étiquettes n'est pas valide.
- 005 La largeur des étiquettes n'est pas valide.
- 006 Le dispositif de stockage doit être **R** (RAM volatile).

- 007 Les unités de mesure doivent être **E** (système britannique), **M** (système métrique) ou **G** (points).
- 010 Le numéro d'identification du champ n'est pas compris entre **0** et **999.**
- 011 La longueur du champ dépasse **2710**.
- 012 La position horizontale du champ est supérieure à la taille maximale de l'étiquette.
- 013 La position verticale du champ est supérieure à la taille maximale de l'étiquette.
- 014 Le sélecteur de la police de caractères n'est pas valide.
- 015 Le paramètre de rotation des caractères doit être **0** (0 degré), **1** (90 degrés), **2** (180 degrés) ou **3** (270 degrés).
- 016 Le paramètre de rotation du champ doit être **0** (0 degré), **1** (90 degrés), **2** (180 degrés) ou **3** (270 degrés).
- 017 La description du champ doit être **V** (variable) ou **F** (fixe).
- 018 La sélection de la page de code définie dans le champ doit être **0** (interne), **1** (ANSI), **2** (DOS 437) ou **3** (DOS 850).
- 020 Le grossissement vertical doit être compris entre **1** et **7**.
- 021 Le grossissement horizontal doit être compris entre 1 et 7.
- 022 La couleur doit être **B**, **D**, **O**, **R** ou **W**.
- 023 L'espace entre deux caractères doit être compris entre 0 et 99 points.
- 024 La justification du champ doit être **B** (équilibrée), **C** (centrée), **E** (extrémité), **L** (à gauche) ou **R** (à droite).

025	La longueur des données est trop importante.
030	La hauteur du code à barres doit au moins être égale à 20 (système britannique), 51 (système métrique), 40 (points) ou elle ne correspondra pas aux tailles d'étiquettes disponibles.
031	L'option lisible par l'utilisateur doit être égale à 0, 1, 5, 6, 7 ou 8.
032	Le type du code à barres n'est pas valide.
033	La densité du code à barres n'est pas valide.
040	L'épaisseur des lignes doit être comprise entre 0 et 99 points.
041	La direction d'une ligne doit être 0, 90, 180, ou 270.
042	La position horizontale de fin de ligne ou de fin de cadre est définie en dehors de la zone imprimable.
043	La position verticale de fin de ligne ou de fin de cadre est définie en dehors de la zone imprimable.
044	La trame de la ligne ou du cadre doit être " ".
045	La longueur de la ligne est définie au-delà de la longueur maximum.
046	Le type de ligne doit être ${\bf S}$ (segment) ou ${\bf V}$ (vecteur).
051	Le mode de mise en image dans l'en-tête de graphique doit être 0 .
101	Le format auquel renvoi le lot n'est pas en mémoire.
102	La quantité à imprimer est inférieure à 0 ou supérieure à 32000 .
104	Le paramètre du mode lot doit être sur N (nouveau) ou U (mis à jour).

105	Le paramètre du séparateur de lots doit être
	0 (désactivé) ou 1 (activé).

- 106 Le nombre de copies est inférieur à **1** ou supérieur à **999**.
- 107 Nombre d'étiquettes coupées inférieur à **0** ou supérieur à **999**.
- 108 Les étiquettes en plusieurs parties ne sont pas comprises dans la plage allant de **1** à **5**.
- 109 Réservé à l'usage du couteau.
- 200 Le nombre de l'option doit être 1, 4, 30, 31, 42, 50, 60 ou 61.
- 201 La taille des copies est inférieure à **0** ou supérieure à **2710**.
- 202 La position de départ des copies doit être comprise entre **1** et **2710**.
- 203 La position de départ de la destination doit être comprise entre **1** et **2710**.
- Le champ de la source doit se trouver entre **0** et **999**.
- Le type de copie doit être **1** (copie après règles) ou **2** (copie avant règles).
- 206 Le paramètre Incrémentation/Décrémentation doit être sur I (Incrémentation) ou D (Décrémentation).
- 207 La position de départ d'incrémentation doit être comprise entre **0** et **2710**.
- 208 La position de fin d'incrémentation doit être comprise entre **0** et **2710**.

209	La quantité d'incrémentation doit être comprise entre 0 et 999.
210	La valeur de sécurité pour un code à barres PDF417 doit être comprise entre 0 et 8 .
211	Une valeur d'élément étroit doit être comprise entre 1 et 99 .
212	Une valeur d'élément large doit être comprise entre 1 et 99 .
213	La taille doit être comprise entre 1 et 30 pour une colonne ou 3 et 90 pour une rangée.
214	Le code de troncature doit être S (standard) ou T (code à barres tronqué).
215	Le code de l'aspect doit être C (colonnes) ou R (rangées).
216	La définition de l'option doit être S (définie) ou T (modèle).
217	Le périphérique d'entrée doit être D (défaut), H (hôte), K (clavier), N (aucun) ou S (scanner).
218	La direction du remplissage doit être L (depuis la gauche) ou R (depuis la droite).
219	Le caractère de remplissage est en dehors de la plage comprise entre 0 et 255 .
220	Le paramètre de clé de contrôle doit être G pour créer une clé de contrôle.
221	Le format de prix principal ou secondaire est en dehors de la plage comprise entre 1 et 15 .
222	La restriction du type de données est en dehors de la plage comprise entre 1 et 6 .

223	L'option n'est pas valide pour le champ.
224	L'espace entre deux caractères dans le code barre doit être compris entre 0 et 99 points.
251	Le mode de mise sous tension doit être 0 (en ligne) ou 1 (hors ligne).
252	Le paramètre de la langue doit être 0 (anglais).
253	Le code du séparateur de lots doit être 0 (désactivé) ou 1 (activé).
254	La sélection du zéro barré doit être 0 (zéro normal) ou 1 (zéro barré).
255	Le type d'étiquette doit être 0 (marque noire), 1 (échenillée).
256	La sélection du ruban doit être 0 (directe), 1 (transfert).
257	Le mode d'alimentation doit être 0 (continu), 1 (sur demande).
258	La position de l'étiquette est en dehors de la plage.
259	Le réglage du contraste doit être compris entre -390 et 156 points.
260	Le réglage de la position d'impression doit être compris entre -99 et 99 points.
261	Le réglage des marges doit être compris entre -99 et 99 points.
262	Le réglage de la vitesse n'est pas valide.
263	Le symbole monétaire principal n'est pas valide.
264	La sélection du symbole secondaire doit être 0 (aucun) ou 1 (impression du signe secondaire).

265	Les emplacements des décimaux monétaires doivent être compris entre 0 et 3 .
266	La longueur de chaînes de caractères dans l'Enregistrement E doit être de 5 (caractères de contrôle MPCL) ou de 7 caractères de commande (ENQ/IMD).
267	La sélection du débit en bauds doit être 0 (1200), 1 (2400), 2 (4800), 3 (9600), 4 (19,2) ou 5 (38,4).
268	La sélection de la longueur des mots doit être 0 (7 bits) ou 1 (8 bits).
269	La sélection des bits d'arrêt doit être 0 (1 bit) ou 1 (2 bits).
270	La sélection de la parité doit être 0 (sans), 1 (impaire) ou 2 (paire).
271	La sélection du contrôle du flux doit être 0 (aucun), 1 (DTR/DSR), 2 (CTS/RTS) ou 3 (XON/XOFF).
272	La sélection de la page de code interne doit être 0 (interne), 1 (ANSI), 2 (DOS 437) ou 3 (DOS 850).
273	Le réglage de la position du couteau doit être de -300 à 300 points.
282	La chaîne de fin RS232 est trop longue. Utilisez 3 caractères au maximum.
283	La chaîne de fin ENQ est trop longue. Utilisez 3 caractères au maximum.
284	Le type de tampon doit être T (transmission), R (réception), I (image), F (format, données en lots et graphiques), D (polices téléchargeables) ou V (polices vectorielles/modulables).
285	Le type d'unité de stockage doit être N (RAM rémanente) ou R (RAM non-rémanente).

- 286 La taille du tampon est incorrecte.
- 287 La largeur de la tête d'impression n'est pas valide.
- 290 Action doit être sur **0** (désactivée) ou sur **1** (activée) pour le contrôle du retour arrière du papier.
- 291 La distance d'avance papier doit être comprise entre **50** et **200** points et/ou la distance de retour arrière doit être supérieure à la distance d'avance du papier.
- 292 La distance de retour arrière doit être comprise entre 10 et 200 points.
- 310 Le numéro de schéma de calcul de clé de contrôle doit être compris entre **1** et **10**.
- Le modulo doit être entre 2 et 11.
- 314 L'algorithme de calcul de clé de contrôle doit être **D** (somme des chiffres) ou **P** (somme des produits).
- La direction de reproduction doit être **0** ou **1**.
- 327 Le réglage de la quantité de rangées doit être compris entre **0** et **999**.
- 328 Le compte de reproduction doit être compris entre **0** et **999**.
- 340 Le codage des lignes en mode points doit être **H** (Hex) ou **R** (longueur de l'exécution).
- Le sélecteur de police doit être entre **1** et **9999**.
- 351 La longueur des données de la police doit être entre **68** et **16384**.
- 352 La mémoire de police disponible est insuffisante pour la police téléchargée.

380	La demande de travail se situe en dehors de la plage de ${\bf 0}$ à ${\bf 4}.$
400	Caractère non valide après {.
401	Défaillance du logiciel interne. Appelez le service technique.
402	Le séparateur de champs n'est pas à l'emplacement prévu.
403	Le séparateur de champ est introuvable.
404	Le numéro ou la chaîne en cours de traitement est trop long.
405	Le format comporte trop de champs.
409	La mémoire de l'imprimante est pleine.

Défauts de communication

Les codes d'erreur entre 410 et 413 indiquent généralement un défaut de communication qui arrive lorsque l'ordinateur et l'imprimante ne peuvent pas communiquer. Vous pouvez demander l'assistance de l'administrateur du système (service informatique).

- 410 Erreur de parité.
- 411 Erreur de communication.
- 412 Erreur de protocole.
- 413 Le buffer de réception est plein. Vérifiez les paramètres du contrôle de flux.
- 414 Le buffer du clavier interne est plein ou vous avez besoin d'un nouveau clavier.

- 427 Le nom du format doit contenir entre 1 et 8 caractères et être entre guillemets (" ").
- 428 Le nom de lot n'est pas valide ou le graphique n'a pu être trouvé.
- 429 Un numéro de champ apparaît plusieurs fois dans un format.
- 430 Le format utilise un fichier graphique impossible à localiser.
- 433 Le lot renvoie à un numéro de champ qui n'existe pas dans ce format.
- 497 Une erreur est survenue pendant le test du port parallèle. Appelez le service technique Monarch.
- 499 Une erreur est survenue pendant le test du port série. Appelez le service technique Monarch.

Erreur de formatage

Les codes d'erreur entre 571 et 618 sont dûs à des erreurs de formatage des données. Certaines zones s'impriment de façon incorrecte. Votre administrateur du système (service informatique) peut corriger les formats, les données ou encore les graphiques et renvoyer les informations à l'imprimante. Pour les codes compris entre 571 et 614, l'étiquette est imprimée mais les zones peuvent être incomplètes, manquantes ou incorrectes.

- 571 La longueur des données des codes à barres EAN ne correspond pas au format.
- 572 Les données ne correspondent pas au format. Le champ contient des espaces vides ou les données ne conviennent pas.

573	Les données situées dans le champ du prix ne correspondent pas au format ou le champ contient des espaces vides.
574	Les données dans la clé de contrôle ne correspondent pas au format ou le champ contient des blancs.
575	Impossible de trouver le graphique inclus dans votre format.
600	Erreur de mise en image due au refus du lot.
601	Une erreur s'est produite durant la mise en image du lot.
602	Les données n'ont pu être trouvées lors de la mise en image.
611	La police, le code à barres ou la densité du lot ne conviennent pas au format.
612	Les données de lot sont introuvables ou ne correspondent pas au format.
613	Point de référence hors étiquette.
614	Portion du champ hors étiquette.
615	La largeur du code à barre est supérieure à 16 pouces ou les mots clés du code à barres PDF 417 dépassent 928 .
616	Un point de chauffe est défectueux dans un code barres. Appelez le service technique ou remplacez la tête d'impression.
618	Le grossissement doit être compris entre 1 et 7.

Erreurs machine

Les codes d'erreur de 700 à 766 concernent des problèmes matériels.

- 700 Une erreur est en attente et l'imprimante ne peut pas continuer de traiter le lot.
- 701 L'imprimante a reçu une commande impossible à exécuter lors du fonctionnement.
- 702 Vérifiez les paramètres de CONFIGURATION de votre imprimante.
- 703 L'imprimante a détecté des marques noires de tailles différentes.
- 704 L'imprimante n'a pas détecté de marque de lecture dans la longueur d'alimentation maximum ou fin d'étiquettes. Vérifiez ou ajoutez des étiquettes.
- T05 Le lot reçu n'est pas valide.
- 750 La tête d'impression est trop chaude. Eteignez l'imprimante et laissez-la refroidir.
- 751 L'imprimante n'a pas détecté de marque de lecture à l'endroit prévu.
- 752 L'imprimante a détecté une marque de lecture mal placée.
- 753 L'imprimante a détecté une marque de lecture trop longue.
- 754 Ruban épuisé ou bourrage de ruban. Vérifiez l'état du ruban ou installez un nouveau rouleau. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de mou dans le ruban en tournant la bobine réceptrice dans le sens des aiguilles d'une montre.

- La tête d'impression est restée ouverte. Refermez-la.
- 756 Fin d'étiquettes. Ajoutez des étiquettes.
- 757 Réapprovisionnez l'imprimante (longueur des étiquettes incorrecte).
- 758 Les étiquettes n'ont pas été détectées ou le détecteur d'étiquettes à l'unité ne fonctionne pas correctement. Dégagez la trajectoire des étiquettes ou réinstallez ces dernières. Il se peut que cette erreur se produise si vous retirez une étiquette trop vite en mode à l'unité. L'imprimante ne se réétalonne pas après cette erreur.
- 759 Le couteau ne se déplace pas. Appelez le service technique.
- 760 Le couteau est bloqué. Appelez le service technique.
- 761 Le stacker de réception est plein ou subit un bourrage. Videz-le ou dégagez le bourrage avant de continuer. L'imprimante ne se réétalonne pas après cette erreur.
- 762 La batterie est faible. Rechargez-la.
- 763 Etiquette en attente. Appuyez sur **Feed (Avance)**.
- 764 Echec du vérificateur. Appuyez sur **Clear** (réinitialiser) pour effacer l'erreur et poursuivre l'impression. Une étiquette vierge avance et la dernière étiquette se réimprime.
- 765 La tête d'impression a moins de 4 mauvais points. L'imprimante bougera le code à barres pour continuer l'impression des étiquettes. Appuyez sur Clear (réinitialiser) pour effacer l'erreur et poursuivre l'impression. Imprimez une étiquette de test pour confirmer le numero de mauvais points.

- 768 La tête d'impression a plus de 10 mauvais points ou n'est pas connectée. Veillez à ce qu'elle soit connectée. Au besoin, appelez le service clientèle pour commander une nouvelle tête ou un nouveau kit de tête d'impression.
- 770 Le moteur d'impression n'est pas prêt. Appelez le service technique.
- 771 Le format spécifié par l'application est introuvable. Rechargez votre application et votre format et réessayez. Si le problème persiste, appelez le service technique.
- 790 L'imprimante est en cours de travail. Attendez que l'imprimante soit inactive (qu'elle ne reçoive pas de données ou qu'aucun lot ne soit en attente d'impression) avant d'envoyer des paquets. Il se peut que cette erreur se produise lorsque vous essayez d'imprimer une étiquette de test si l'imprimante est active.
- 791 Une erreur de l'imprimante est en attente. Eteignez l'imprimante. Attendez 15 secondes et rallumez-la. Renvoyez les paquets. Si le problème persiste, appelez le service technique.
- 792 L'imprimante n'est pas initialisée. Appelez le service technique.
- 793 La file d'attente de l'imprimante est pleine. Eteignez l'imprimante. Attendez 15 secondes et rallumez-la. Renvoyez les paquets. Si le problème persiste, appelez le service technique.
Incidents permanents de l'imprimante

Lorsqu'un incident permanent se produit, l'imprimante affiche le message **WARNING** ou **POWER DOWN** sur la ligne supérieure de l'écran du pavé numérique.

Ecrivez le message affiché et éteignez l'imprimante. Si le problème se reproduit lorsque vous rallumez l'imprimante, appelez les services d'assistance technique. Si le problème ne se reproduit pas lorsque vous rallumez l'imprimante, veuillez vous référer au chapitre 5 intitulé Paramètres de communication pour reparamétrer vos options de configuration de l'imprimante. Transmettez vos paquets une nouvelle fois.

Ecran de l'imprimante Description/Action

WARNING RAM Test Failure	La vérification de la mémoire RAM à échoué lorsque vous avez allumé l'imprimante.
POWER DOWN ROM Sum failure	Echec de la vérification par total de la mémoire morte.
POWER DOWN Timer Failure	Echec du test de l'horloge.
POWER DOWN Intr Test Failure	Echec du test d'interruption.
POWER DOWN Low System RAM	Mémoire RAM insuffisante pour le système. Tous les formats, graphiques et données de configuration sont perdus.
POWER DOWN Illegal Intr#	Une interruption interdite s'est produite.
POWER DOWN NMI Received	Une interruption non invalidable s'est produite.
POWER DOWN Low Appl RAM	Mémoire RAM insuffisante pour le système. Tous les formats, graphiques et données de configuration sont perdus.

Ecran de l'imprimante Description/Action

POWER DOWN NVRAM Sum Fail	Echec de la vérification par total de la mémoire RAM.
POWER DOWN RAM Corrupt	Echec de la mémoire RAM. Tous les formats, graphiques et données de configuration sont perdus.

Si le problème ne se reproduit pas lorsque vous rallumez l'imprimante, veuillez vous référer au chapitre 5 intitulé Paramètres de communication pour reparamétrer vos options de configuration de l'imprimante. Transmettez vos paquets une nouvelle fois.

SPECIFICATIONS



Imprimante	
Longueur :	41,9 cm
Largeur :	25,4 cm
Hauteur :	22,9 cm
Poids :	7,05 kg
Poids total à l'expédition :	10 kg
Alimentation :	Etats-Unis : 115 V (ca), 80 W, 0,7A, 60 Hz. Etranger : 230 V (ca), 80 W, 0,35A, 50 Hz.
Ecran :	Ecran à cristaux liquides à 2 lignes 16 caractères par ligne
Tête d'impression :	Thermique à une largeur de 5,6 cm / 448 points 8 p/mm (203 p/p)
Méthode d'impression :	Impression par transfert thermique (ruban) ou impression thermique directe
Type de ruban :	Standard

Fourchettes des températures de fonctionnement :	Impression par transfert thermique (ruban) 40° à 95° F (4° de 35° C)
	Impression thermique directe 40° à 110° F (4° à 43° C)
Largeur du ruban :	3,2 cm 3,9 cm 5,3 cm
Longueur du ruban :	94 mètres
Conservation du ruban :	41°F à 95°F (5°C à 35°C). Veillez à conserver le ruban dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil et des hautes températures.
Vitesse d'impression :	5,1 cm/s
Image d'impression max.	5,1 cm par 15,2 cm

Consommables

Types de consommables :	Transfert thermique ou thermique directe		
Largeur :	Maximum Minimum	5,1 cm 1,9 cm	
Longueur :	Maximum Minimum	15,2 cm 1,9 cm	
Epaisseur :	Maximum Minimum	10 mil 6 mil	
Diamètre du rouleau :	Diamètre intérieur : 7,6 cm Diamètre extérieur : 17,1 cm		

JEUX DE CARACTÈRES

Jeux de caractères

Les listes suivantes listent les caractères disponibles dans les polices de l'imprimante 9403.

Standard Font

ABCDEFGHIJKLM NOPORSTUVWXYZ abcdefqhijklm nopqrstuvwxyz 0123456789:;<=>? !"#\$%&'()*+,-./ [\]^`{!}~Çüéâäaå ceeeiiiAAfæÆôöòû ùÿöU¢RfáíóúñѪ°; --½;«»Øøαβ@TM__ \$£¥₿₣₽Ŀ₭₿₿₨₿₩₿¥ ABCDEFGHIJKLM NOPORSTUVWXYZ abcdefghijklm noparstuvwxyz 89:;<=>? 56 *+, äàå æÆôöòû áíóúñѪ≗; **ÿöü¢₽**f %%;«»Øøαß@TM ¥**RFPL.K**χgR**E**₩₿ SE¥ WB¥

Reduced Font

ABCDEFGHIJKLH NDPQRSTUVHXYZ abcdefghijkim noporstuvHxyz 0123456789:;<=>? !"#\$2&()>+,-./ [\]^^{[]*Updatas gebertiAAEsE6060 UjUDLCF/s160RR¹2</sup>; ~~%;(s>BedG_ \$%%FFL.KK2%EKB¥



Bold Font



CG Triumvirate Font

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkim nopqrstuvwxyz 0123466769::< =>? I"#\$%0&'0*+../ [\]``{}``Çûééhèé gééétmáÁ鿯ôdôû ùyôÚCPt/fálóňñ*e; $= -3/2^4/i=m_{\rm T}m^2$

OCRA-like Font

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ D123456789 "X+---/<>R88¥ \$£¥RFPLK%8&&P



CG Triumvirate Bold Font

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 0123456789:;< = >? !"#\$%&'()* +,-./ [\]^`{}^Çüéâäàå çêëèïîìÄÅÉæÆôôòû ùÿÖÜ¢PtfáíóúñѰ°; Γ ¬ ½¼i∞┯ σ8

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 0123456789:;< = >? !"#\$%&'()* +,-./ [\]^`{}^Çüéâäàå çêëèïîìÄÅÉæÆôöòû ùÿÖÜCPtfáíóúñÑ*°¿ ┌ ¬ ½¼j∞┯ ፹αß

Lettres majuscules

Vous devez être en mode Caractères lorsque vous tapez le code hors ligne. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à *Saisie de lettres* au chapitre 8.

Car.	Code en ligne	Code hors ligne	Car.	Code en ligne	Code hors ligne
А	А	7	Ν	Ν	55
В	В	77	0	0	555
С	С	777	Р	Р	6
D	D	8	Q	Q	66
E	E	88	R	R	666
F	F	888	S	S	1
G	G	9	Т	Т	11
Н	Н	99	U	U	111
1	1	999	V	V	2
J	J	4	W	W	22
К	К	44	Х	Х	222
L	L	444	Υ	Y	3
М	М	5	Z	Z	33

Lettres minuscules

Ces lettres sont uniquement disponibles dans les polices standard ou réduites. Vous devez être en mode Caractères lorsque vous tapez le code hors ligne. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à *Saisie de lettres* au chapitre 8.

Car.	Code en ligne	Code hors ligne	Car.	Code en ligne	Code hors ligne
а	а	7777	n	n	55555
b	b	77777	0	0	555555
С	С	77777	р	р	6666
d	d	8888	q	q	66666
е	е	88888	r	r	666666
f	f	888888	S	S	1111
g	g	9999	t	t	11111
h	h	99999	u	u	111111
i	i	999999	V	V	2222
j	j	4444	W	W	22222
k	k	44444	х	х	222222
1	I	44444	У	У	333
m	m	5555	Z	Z	3333

Symboles monétaires

Vous pouvez saisir les symboles monétaires internationaux hors ligne en paramétrant le signe monétaire par défaut au pays souhaité et en appuyant sur la touche \$.

La touche **\$** saisit le signe monétaire actuellement actif. Im /**\$** saisit le signe secondaire (par exemple, **¢** en monnaie U.S.). Pour changer le signe monétaire, veuillez vous référer au chapitre 7, *Paramétrage des valeurs par défaut.*

Car.	Code en ligne	Code hors ligne	Car.	Code en ligne	Code hors ligne
\$	\$	\$	L.	~183	Pause 183
£	~178	Pause 178	Kr	~184	Pause 184
¥	~179	Pause 179	мк	~185	Pause 185
¢	~155	Shift \$	ĝ	~186	Pause 186
£	~156	Pause 156	Rs	~187	Pause 187
D M	~180	Pause 180	P 6	~188	Pause 188
F	~181	Pause 181	₩	~189	Pause 189
Р	~182	Pause 182	₿	~190	Pause 190
			¥	~191	Pause 191
			€	~192	Pause 192

Ponctuation et symboles

Car.	Code en ligne	Code hors ligne	Car.	Code en ligne	Code hors ligne
			,	,	,
{1	{	Shift	}1	}	Shift, ,
[2	[Shift)]2]	Shift, , ,
<	<	Shift	>	>	Shift, , , ,
((Shift)))	Shift, , , , , ,
,	1	Shift	Ш		Shift, , , , , , ,
;		Shift	:	:	Shift, , , , , , , ,
#	#	#	(spc)	(spc)	Shift ()
?	?	Shift)#	/	1	Shift 00
@	@	Shift)##	*	*	Shift 000
&	&	Shift)###	+	+	Shift 0000
ļ	ļ	Shift) # # # #	-	-	Shift 00000
_	-	Shift)#####	%	%	Shift 000000
1		Snift)######	"2	١	Shift 0000000
,1	1	Snift)#######	н	~034	Pause 034
^		Shift)########	~	~198	Pause 198
=	=	(None)	_2	~199	Pause 199
¢	¢	Shift)\$			

¹Non disponible dans les polices de caractères gras ou de type RCO.

²Non disponible dans les polices de type RCO.

Codes internationauxs

Les codes internationaux sont uniquement disponibles dans les polices standard ou réduites.

Car.	Code en ligne	Code hors ligne	Car.	Code en ligne	Code hors ligne
Ç	~128	Pause 128	Û	~150	Pause 150
ü	~129	Pause 129	ù	~151	(Pause)151
é	~130	(Pause)130	ÿ	~152	(Pause)152
â	~131	(Pause)131	Ö	~153	Pause 153
ä	~132	(Pause)132	Ü	~154	(Pause)154
à	~133	Pause 133	¢	~155	(Pause)155*
å	~134	Pause 134	£	~156	(Pause)156*
Ç	~135	(Pause)135	¥	~157	(Pause)157*
ê	~136	(Pause)136	Pt	~158	(Pause)158*
ë	~137	(Pause)137	_	~159	Pause 159
è	~138	Pause 138	á	~160	Pause 160
Ï	~139	(Pause)139	Í	~161	(Pause)161
Î	~140	(Pause)140	Ó	~162	Pause 162
Ì	~141	(Pause)141	Ú	~163	Pause 163
Ä	~142	(Pause)142	ñ	~164	Pause 164
Å	~143	(Pause)143	Ñ	~165	Pause 165
É	~144	(Pause)144	а	~166	Pause 166
æ	~145	(Pause)145	0	~167	Pause 167
Æ	~146	(Pause)146	ć	~168	Pause 168
Ô	~147	(Pause)147	-	~169	Pause 169
Ö	~148	Pause 148	-	~170	(Pause) 170
Ò	~149	Pause 149	1/2	~171	(Pause)171

*Disponible dans les polices de caractères gras ou de type RCO utilisant les codes monétaires. Veuillez vous référer aux *Symboles monétaires* plus haut dans cette annexe.

Car.	Code en ligne	Code hors ligne	Car.	Code en ligne	Code hors ligne
1/4	~172	Pause 172	_	~199	Pause 199
i	~173	Pause 173	Ø	~210	Pause 210
«	~174	Pause 174	Ø	~214	Pause 214
»	~175	Pause 175	α	~224	(Pause)224
~	~198	Pause 198	ß	~225	Pause 225

Codes fonctionnels de code 128

Code	Code fonctionnel
~201	F1
~202	F2
~203	F3
~204	F4

GLOSSAIRE

Batch	Ensemble d'étiquettes cartes ou adhésives contenant les mêmes données.
Séparateur de batch	Eiquette supplémentaire qui indique la fin d'un batch et le début du suivant.
Caractère	Lettre, chiffre ou symbole.
Continuons	Mode d'alimentation par lequel l'imprimante imprime un batch complet sans s'arrêter.
Curseur	le qui indique la position sur l'écran de l'imprimante.
Clavier de saisie	Clavier alphanumérique de 21 touches.
Mise en graphique	Message de l'imprimante qui indique l'impression du code à barres.
Saisie	Taper les données à partir du clavier.
Champ	Zone de l'étiquette où les données s'impriment.
Mise en image	Message de l'imprimante qui indique l'impression du texte.
Off line	L'imprimante fonctionne en autonome (non connectée) à un système informatique.
Impression	Message de l'imprimante qui indique l'impression de graphiques.
Queue	File d'attente des batches avant impression (ceci inclut le batch en cours).

For supplies, service, or assistance call toll free:

1-800-543-6650 (In the U.S.A.) 1-800-263-4650 (In Canada)

www.monarch.com

